

Μέτρα ασφαλείας σε οικοδομή υπό ανέγερση

Κατά την εκσκαφή και θεμελίωση

1. Έλεγχος για υπόγεια και εναέρια καλώδια ΔΕΗ, ΟΤΕ καθώς και για αγωγούς ύδρευσης, πριν και κατά την διάρκεια της εκσκαφής.
2. Έλεγχος για πιθανή αντιστήριξη των χωμάτων δεξιά και αριστερά της θεμελίωσης.
3. Τελειώνοντας την εκσκαφή, περιφράζεται το έργο με πλέγματα και λινάτσα η λαμαρίνες, τοποθετείται σήμανση με ειδική ταινία και ταμπέλα που να ενημερώνει ότι απαγορεύετε η είσοδος στο εργοτάξιο για τους μη έχοντες εργασία.
4. Τοποθέτηση χημικής Τουαλέτας και κουτί φαρμακείου.
5. Στο έργο πρέπει να υπάρχουν (Κράνη, Ζώνες ασφαλείας, Ειδικά Παπούτσια).
6. Τοποθέτηση Ηλεκτρολογικού Πίνακα με αντιηλεκτροπληξιακό ρελέ και δυνατότητα βραδινού φωτισμού.

Κατά την εξέλιξη των εργασιών στο έργο ξυλοτύπων

7. Σταδιακό κτίσιμο Σκαλωσιάς με πλαϊνά στηρίγματα και παραπέτα.
8. Ασφάλιση όλων των φρεατίων που αναφέρονται στην μελέτη.
9. Καθάρισμα οι όροφοι από υπολείμματα καρφιών μετά το ξεκαλούπωμα των ξυλοτύπων (εφόσον η στατική μελέτη είναι από μπετόν αρμέ).

Προσοχή

- Κατά την διάρκεια των εργασιών στο έργο απαγορεύετε αυστηρά η χρήση αλκοολούχων ποτών.
- Η είσοδος ιδιωτών να γίνεται μόνο με προστατευτικό κράνος.
- Οι εργαζόμενοι στο συνεργείο ξυλοτύπων (μπετόν αρμέ) πρέπει να είναι εξιδεικευμένοι τεχνίτες βοηθοί και εργάτες.
- Όταν υπάρχουν καλώδια ΔΕΗ ο χειριστής της αντλίας σκυροδέματος θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και να κρατάει ασφαλή απόσταση από τα καλώδια.
- Κατά την φορτοεκφόρτωση των διαφόρων υλικών στο έργο θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα ασφαλείας με ευθύνη των οδηγών που μεταφέρουν τα ανάλογα υλικά και εμπορεύματα.